

## Розвал-схождения, стенд розвал-схождения



Івано-Франківськ, Україна

RAV TD5080WD

Производитель Ravaglioli (Италия)

Описание стенда розвал-схождения колес легковых автомобилей Rav TD5080WD

1. Все характерные углы обеих осей автомобиля контролируются посредством 4 измерительных головок с 8 CCD сенсорами и инфракрасной передачей;
2. Легкие измерительные головки и отсутствие кабельного соединения между головками делает систему очень простой в эксплуатации;
3. Блок управления на колесиках вмещает с себя компьютер для обработки и управления данными, принтер (цветной, формат А4) и монитор с высоким разрешением;
4. Специальные опоры по бокам блока управления позволяют разместить для хранения и подзарядки измерительные головки, когда они не используются;
5. Большие колеса для обеспечения простоты передвижения по мастерской.

Клавиатура с функцией дистанционного управления обеспечивает такой режим работы, когда блок управления используется только в начале и конце проведения теста.

1. Управление данными и программа графического отображения в конфигурации Windows®;
2. База данных с заполненными формами более 20000 транспортных средств, пустые бланки для дальнейшего заполнения;
3. Банк данных клиентов - 20000 записей, поиск по имени клиента и номерной табличке транспортного средства;
4. Выведение на экран суммарных выводов и сравнительных показателей диагностических/откорректированных величин.

Инфракрасная передача между измерительными головками, кабельная передача между передними измерительными головками и блоком управления.

Стандартная комплектация стенда розвал-схождения колес легковых автомобилей Rav TD5080WD

- \* 1 блок управления с ПК, монитор, клавиатура, принтер и устройство зарядки батареи;
- \* 2 передние измерительные головки;
- \* 2 задние измерительные головки;
- \* 1 держатель педали тормоза;
- \* 1 держатель рулевого колеса;
- \* Поворотные круги;
- \* Руководство по эксплуатации.

**Ступак Светлана**

**0971702703**

**Белая Церковь -Киев**